

Uppdatera mjukvaran i Zappi



HUB

För att se till att du har den senaste mjukvaran på din HUB.

Koppla bort strömmen till HUB.

Håll "download-knappen" nedtryckt.

Anslut strömmen igen medan du håller ned "download-knappen".

Räkna till 4 långsamt. "Power-lampan" blir gul och släpp efter ca 4-5 sekunder "download-knappen".

"Power-lampan" ska nu växla till grönt och "server" -lampan ska nu bli vit. När "server-lampan" därefter skiftar till blått eller grönt igen, vilket kan ta allt emellan 1 minut till 60 minuter, är nedladdningen klar.

Zappi v2

På Zappi v2, när den senaste mjukvaran har laddats ner till HUB, följer du nedan steg för att uppgradera mjukvaran i laddboxen.

- Tryck på vänster knapp ("pizza box") så att huvudmenyn visas på skärmen.
- Använd nedåtpilen och + -knappen för att välja "Övriga inställningar/Other settings" (det nedre menyalternativet) och sedan "Avancerat/advanced"
- Ange lösenordet (standard är 0 0 0 0)
- Välj "System"
- Välj "Ladda ner firmware/Download firmware"
- Tryck inte på något så startar nedladdningen automatiskt efter ca 5 sekunder. Om nedladdningen inte startar betyder det att HUB inte har laddat ner någon senare mjukvara än den laddboxen redan har.